Happy-events

Guide d'utilisation du Toboggan Lego Slide

www.happy-events.be

contact@happy-events.be

Gsm : 0496/14.96.46

Placement :

- Le placement et l'enlèvement sera réalisé par nos soins. L'emplacement devra être connu au moment de l'arrivée et devra être effectué sur une surface plane en bon état de propreté.
- Prévoir un raccordement électrique à moins de 25 mètres de la structure à gonfler.
- La structure ne doit pas être déplacé après l'installation, sauf si Happy-events en a donné l'autorisation explicite. Veuillez nous informer par téléphone dans des circonstances extrêmes ou en cas de doute.
- Le client assure un passage libre de 1 à 2 mètres pour mettre en place le château gonflable. Prévoir un espace d'au moins 1,5 mètres autour du château gonflable de chaque côté.
- S'il y a un robot gazon sur le site où le château gonflable est placé, la batterie doit être retirée de l'appareil.

Utilisation :

- **En cas d'intempérie ou de pluie, débranchez immédiatement le souffleur de l'alimentation et les éventuels autres branchements électrique (rallonge, …) et le(s) mettre à l'abri.**
- **Veuillez dégonfler le château en cas de vent supérieur à 5 beaufort (38km/h).**
- Le toboggan n'est pas destiné aux adultes.
- Limité à 4 enfants.
- **Charge maximale : 500 kg.**
- Ne pas descendre la tête la première par le toboggan.
- **Confettis interdit.**
- Il est interdit d'aller dans la strucutre avec des chaussures, des lunettes, des **chewing-gums** ainsi que de manger et boire dedans.
- Il est interdit d'y faire des sauts périlleux / gymnastique acrobatique.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur les parois latérales.
- Enlevez les bijoux dans le château.
- Batailles interdites.
- Il est également interdit de se rendre dans la structure avec tout objet pouvant l'endommager (objet coupant, pointu, dangereux,…).
- Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas du souffleur.
- Ne pas laissez des animaux s'approcher de la structure.
- **Ne pas couvrir le souffleur.**
- Ne fumez pas à proximité..

➔ **Le toboggan ne peut être utilisé sans la surveillance d'un adulte responsable.**

➔ **Ne pas mélanger différents groupes d'âges.**

Happy-events décline toute responsabilité en cas d'accident.

Nettoyage et entretien :

- En cas de salissures, veuillez les nettoyer avec un chiffon doux et humide