

# Happy-events

## Guide d'utilisation de la machine à barbe à papa



[www.happy-events.be](http://www.happy-events.be)

[contact@happy-events.be](mailto:contact@happy-events.be)

Gsm : 0496/14.96.4

## Consignes de sécurité :

- Utilisez une prise électrique reliée à la terre avec une bonne tension (230v).
- **N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide** et veillez à ce que vos mains ne soient ni humides ni mouillées.
- **Protégez l'appareil des rayonnements directs du soleil.**
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même en cas de dysfonctionnement car il y a DANGER d'électrocution.
- Faites attention à ce que personne ne se prenne les pieds dans les câbles et les abîmes. Protégez les câbles d'éventuels pressions, coupures ou frottements.
- DANGER de mort : ne plongez **jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide** ni lors de son fonctionnement, ni lors du nettoyage.
- La machine à barbe à papa est uniquement conçue pour la fabrication de barbe à papa.

## Utilisation :

- 1) Pour déplacer l'appareil, appuyez sur la poignée (vers le bas) et assurez-vous que les pieds de l'appareil ne touchent plus le sol (cela concerne le modèle avec chariot).
- 2) **Pressez le bouton ON et laissez le moteur tourner 1 à 2 minutes.** Regardez maintenant si l'appareil est prêt à fonctionner (l'emplacement de la machine doit être juste si elle vibre trop).
- 3) Pressez le bouton HEAT (pour augmenter la chaleur). **Laissez l'appareil chauffer pendant au moins 10 à 15 minutes.** Si ce délai n'est pas respecté, le sucre introduit dans la machine risque de brûler.
- 4) Lorsque la tête rotative est suffisamment chaude, versez une pleine cuillère doseuse de sucre au milieu de la machine à barbe à papa.
- 5) La barbe à papa commence à se former rapidement. Utilisez un bâtonnet pour la récolter en faisant tourner celui-ci pour obtenir la forme traditionnelle de la barbe à papa.

## Indication :

- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants, l'appareil doit être manipulé uniquement par un adulte responsable.
- Le câble doit être tenu à l'abri de la chaleur produite par la machine. Veillez à protéger le câble et la prise de tout contact avec l'eau ou avec d'autres liquides. N'utilisez jamais la machine si le câble ou la prise sont endommagés.

- Ne touchez pas et n'utilisez pas la surface de la machine pendant son fonctionnement. Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en marche.
- La puissance instantanée du moteur s'élève à 80%. Il est conseillé de laisser au moteur **20 minutes de repos après chaque heure de fonctionnement.**

Happy-events décline toute responsabilité en cas d'accident.

## **Nettoyage :**

- Après avoir produit la quantité souhaitée de barbe à papa, n'éteignez pas l'appareil immédiatement mais versez un petit verre d'eau dans la tête rotative toujours en mouvement pour éliminer les résidus de sucre.
- **Le nettoyage est effectué par Happy-events.**